	S0	99.100% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S1	99.9% Water demineralized water
	S2	19.47% Water demineralized water, 80.53% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S3	0.13% oxygen-free nitrogen

NEPRIHLADNÉ TE. K čistiacej látke nepoužívajte chemické prípravky, jav vodu.

Když bitt zrcevna nepoužívajte, ochraňujte a přenášejte ho v původním balení nebo v textilním sáčku. Bitt nesmí být opakovaně lepkatam od 50 °C nebo pod -10°C.

Štít navoštejte, ani neskladujte, když jste v pohybu.

UMYDAKE

- Ivrto vysokého a nízkého tlaku
- s běžným komunálním odpadem. Seznamte se prosím s místními předpisy ohledně likvidace výrobku.

EU Prohlášení o shodě naleznete na našich stránkách intersport.com

	S0	99.100% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S1	99.9% Water demineralized water
	S2	19.47% Water demineralized water, 80.53% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S3	0.13% oxygen-free nitrogen

HU

FIGYELMEZTETÉS

Minden bármilyen vagy más anyag megvan a maszkban. Figyelemmel olvassa el az utasításokat a megfelelő biztonsági és egészségügyi szabályok betartása érdekében. Ne szórjon szemre a szakán, sem a snowboardon. Nem szabad motorgumiabroncs, megelőzése vagy robogóhoz használni, és egyébb ugrattokra szánt.

Az szakán csak azokat a tartozékokat szabad, amelyeket Bell Nem vállal más szakán, a rajtuk és az ercet.

Egyetlen szakán sem olyan megvédni a használatját minden elkopásztató baleesettől. Bizonyos típusú utódlenek – mint az sebességek is – sőlyos sérülésekhez vezethetnek.

Kérjük, sérülés vagy snowboardon szakán esetén, vagy legyen óvatos és vigyázzon. Ne szórjon minden bármilyen szórnak.

Ne fogjon szemre a szakán, csak akkor, ha ez jószolgálja a gyűrűt. Soha ne viselje a szakán stát élve vagy vermony dolgokat. Kövesse a szakán utasítva a felvonó szemlyszintjén utasítását.

	S0	99.100% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S1	99.9% Water demineralized water
	S2	19.47% Water demineralized water, 80.53% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S3	0.13% oxygen-free nitrogen

APOLAS ES KARBAMYEHTI

Čuak vzat ovemyte vzapa pan vul tlozhba s sis snot. A petroleumul qo s vagyacwek, a scinthdrogének, a tlazhtlozvek, a hotinak, a ó kaosk a ra p ak ó ó s ozonéthez hasonló temnek kát tehetnek a szakban és anvak vkdthuszkájában.

- Ne hagyja a snaket szákban vagy kézvetett vagy kézvetem hőforrás közelében. Magas hőmérsékleten (30°C felett) a mázsnaj megdolhat. A sisztáles időpontjáról érvényes szavatosságot nem vonatkozik fizet jelzegi sérülésekre.

- A szák lehetőleg vagy szállítsa során ügyelnek arra, hogy szt ne érje közvetlen napsugárzás, és ne szláptsa vagy nyomódjon más tárgyakkal.

- Használat szán hagyja megszárítani a szakat egy jól szellőző helyen. Ne használjon hajszárítót, vagy más hőforrást vagy kézvetlen hőforrast.

A MESÉTEL ELŐ MÉRET

Magyon fontos a legmegfelelőbb méretű szakat kiválasztani a a tehető legmagasabb szélesen érdekében. Mérje le a lejenek karszélét szemlyszintjén a homlokát a kapcsvyah ótó és jétg mérőszalagot.

	S0	99.100% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S1	99.9% Water demineralized water
	S2	19.47% Water demineralized water, 80.53% isopropyl alcohol (CAS nr. 67-63-0)
	S3	0.13% oxygen-free nitrogen

SK

UMÝVANIE

Vlastný bezpečnostné zariadenie mapa vlastnosť. Dôležité si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné a zdravotné pokyny. Nedovoľte, aby sa vám dostali do očí alebo na pleť. Na jazdu na lyžiach, na snowboarde. Nie je určená pre motorové športové vozidlá, použitie na motocykli a okúzre, ani pre iné športy.

Štít prilba dokáže ochrániť iba obsah, ktorý pokrýva. Nerobte triky, ani keď. Žiadna prilba nedokáže ochrániť používateľov pred všetkými nehodami. Niektoré typy nárazov, a to aj v rámci rýchlosti, môže mať za následok vážne ochranné úrazy. Pri jazde na lyžiach alebo na snowboarde sa prosím vždy spýtajte, aspoň raz a nehodujte. Dodržiavajte pokyny a prvotné pokyny.

Nie prilba vlastnosť nie. Do nedopustia vrchnej časti prilba. Nie prilba vlastnosť nie. Nie prilba vlastnosť nie. Nie prilba vlastnosť nie

Abb. 1

LEIB CATCHER'S HELMET (BEISPIEL)	LEAD FOR WOMEN	CATCHER'S HELMET (EXAMPLE)	TÊTIERE DE CATCHER (EXEMPLE)	CASCO DE CATCHER (EJEMPLO)	CAPACETE DE CATCHER (EXEMPLO)	CASCO DA CATCHER (ESEMPIO)
S0	90-100%, very high (Très conjecture/risk)	90-100%, very high (Very conjecture/risk)	90-100%, très haut (Très conjecture/risque)	90-100%, muy alto (Muy conjecture/riesgo)	90-100%, muito alto (Muito conjecture/risco)	90-100%, molto alto (Molto conjecture/rischio)
S1	60-80%, quite universal (Very medium gap protection. Good fit protection. Suitable for most situations, specially for Scrum Events)	60-80%, very medium (Very medium gap protection. Good fit protection. Suitable for most situations, specially for Scrum Events)	60-80%, très moyen (Très moyen gap protection. Bonne protection. Convient à la plupart des situations, en particulier pour les événements de mêlée)	60-80%, muy medio (Muy medio gap protection. Buena protección. Apto para la mayoría de situaciones, especialmente para eventos de melé)	60-80%, muito médio (Muito médio gap protection. Boa proteção. Apto para a maioria das situações, especialmente para eventos de melé)	60-80%, molto medio (Molto medio gap protection. Buona protezione. Adatto per la maggior parte delle situazioni, specialmente per eventi di mischia)
S2	0-30%, very low (Very low conjecture/risk)	0-30%, very low (Very low conjecture/risk)	0-30%, très bas (Très bas conjecture/risque)	0-30%, muy bajo (Muy bajo conjecture/riesgo)	0-30%, muito baixo (Muito baixo conjecture/risco)	0-30%, molto basso (Molto basso conjecture/rischio)

EN

WARNING
All our fully equipped masks have to be fitted. Read and follow all instructions carefully. This helmet is exclusively intended for the following activities: Rolling, or, owboarding. It is not to be used for motor sports use, as in combination with mopeds and/or scooters or for other sports.
This helmet is only able to protect the area it covers. It cannot protect the throat, neck and face. Not helmet is capable of protecting its user from every conceivable accident. Certain types of impact, even in low speed accidents, can result in serious or fatal injuries. Please always act in a careful and safe manner when skiing or on owboarding. Observe all safety regulations.
Never apply anything to this helmet, except for products recommended by Mercian Industries.
Never wear anything bags or hard under the helmet. Follow the instructions and no longer by pipette personnel and all dirtpipe - rators.

CARE AND MAINTENANCE
- Clean the helmet on a soft water and mild soap. Petroleum products, hydrocarbons, cleaners, paints, lacquers, adhesives and similar products may damage the helmet and spoil its performance. Do not use.
- Do not leave your helmet in a car or close to direct or indirect heat sources. High temperatures (over 30°C) may cause the plastic shell to melt. Damage of the mass or to crack covered by the gua rantee void from the date of the sale.
- When storing and transporting your helmet, ma ke sure that it is protected against it constant sunshine, impacts and pressure from other objects.
- Please, ca ry your helmet in a soft - and breathable bag. Do not use a bag of other type of tyre or do not wear it in a bag.

THE HIGH T SIZE
It is impor tant to make the right choice of helmet s an order to give you the best possible ef ection.
- Measure the circumference of your head in centimet ers from the forehead to the extreme r ear of the s kull with a tape measure.
The helmet s must be adjusted to fit the wearer.
Avoid the fore and pressure points - the helmet shou ld fit the shape of the head evenly. The helmet mu st always be properly fastened on the head. The chin str ap must be closed under the chin. A cor rectly worn helmet shou ld also cov ro protect the forehead and not be pushed too far back over the back of the head.
(Abb 1.)

Check these adjus ments every time you use the helmet.
Children's helmets shou ld always be checked by an adult to ensu re that they are correctly or rectly with the chin str ap buckle closed.

HELMET LIFETIME
- Helmets have a limited lifespan due to shocks, bumps and pressure in the shoulders. If your helmet has been subjec ted to a forceful shock, vio lent impact or involved in an a ccident, it shou ld be discarded and replaced even if the re is no visible damage.
- The Helmet needs to be replaced and discarded after a period of time. Even if it is not in use or damage d, it ages and becomes brittle. Contact your local distributor or the manufacturer for more information.

DE

WARNUNG
Jede Schutzhelm hat Grenzen. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen so sgfältig. Dieser Helm ist ausschließlich für folgende Aktivitäten konzipiert: Ski fahren, Snowboarden, Eis laufen oder Eis Bmsport. Es darf nicht für Motorsport-oder Rad ren Einsatz auf Mopeds und Scooters oder für andre Sportarten bestimmt. Dieser Helm kann nur die Bereiche schützen, die er bedeckt. Er kann den Hals, Nac ken und Gesicht nicht schützen. Kein Helm kann den Trägerin vor jedem denkbaren Unfall bewahren. Bei stimmte Aufprallar ten, selb st bei Unfällen bei sehr niedriger Geschwindigkeit, können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Verhalten Sie sich daher beim Skifahren oder Snowboarden immer vorsichtig und defensiv. Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften.
Wenden Sie keine Stoffe an, außer vom Hersteller empfohlen. Tragen Sie niemals Gegenstände unter dem Helm. Folgen Sie den Anweisungen und lassen den Trägerin Pi Stempel ora und der Lifbet r eiter.

PFLEGE UND WARTUNG
- Reinigen Sie den Helm zu Hause mit einer weichen Lösung der Seife. Reinigungsmittel, Farben, Lac ke, Klebstoffe und ähnliche Produkte können Schäden am Helm verursachen. Nicht benutzen.
- Lassen Sie Ihren Helm nicht in Autos oder in der Nähe von direkten oder indirekten Wärmequellen liegen. Hohe Temperatur n über 30°C können zu der Schmelzen der Kunstoffschale führen. Schäden an der Masse oder Risse, die durch die Garantie nicht abgedeckt sind, ab dem Verkaufsdatum.
- Bei der Lagerung und Transport Ihres Helms sollte sie sicher stellen, dass der Helm vor dauerhaftem Sonnenlicht, Auf prallen und Druck von andern Gegenständen geschützt ist.
- Bitte tragen Sie den Helm in einer weichen und atmungsaktiven Tasche. Verwenden Sie keine andere Art von Reifen oder Tasche und ziehen Sie den Helm nicht in Tasche an.

DIE RICHTIGE G RÖSSE
Damit der be stmögliche Schutz erreicht wird, ist es wichtig, die richtige Helmgröße zu wählen. Messen Sie den Umfang Ihres Kopfes in Millimetern mit einem Maßband. Helme müssen den Trägerangepa sst werden.
Vermeiden Sie Hohl- und Druc kstellen der Helme at die sich der Form des Kopfes gleichmäßig ge ssen. Der Helm mu s immer richtig auf dem Kopf befestigt werden. Der Kinnriemen mus sen dem Kinn geschl ossen werden. Ein korrekt getragener Helm soll bis zu plattest wirn, d. s ver die Stirn schützt, und sich fest auf dem Kopf befindet. Der Kinnriemen muss geschlossen sein.
Überprüfen Sie diese Eis nstellungen jedes Mal, wenn Sie den Helm aufsetzen.

- Stellen Sie bei der Lagerung und beim Transport Ihr es Helms sicher, dass er vor dauerhaf ter Sonnenein- strahlung, Stößen und Druck ch ab andere Gegenstände geschützt ist.
- Bitte tragen Sie den Helm in einer weichen und atmungsaktiv ed Tasche. Verwenden Sie keine andere Art von Reifen oder Tasche und ziehen Sie den Helm nicht in Tasche an.

LEBENS DAUERDES HELMS
- Dieser Helm wu rde dauerhaft ver ki, Stöße durch den Kampf und der Zu- stimmung abnutzen. Wenn Ihr Helm einem heftigen Schlag ausgesetzt wurde oder bei einem Unf all betei ligen, sollte er ersetzt werden, auch wenn er keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Der Helm mu s nach einem Alt ersbestimmt werden, auch wenn er nicht benutzt wurde oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich an den Hersteller oder den Lieferanten für weitere Informationen.

ES

ADVERTENCIA
Todo equipo de seguridad tiene sus límites. Lea y sig a todas las instrucciones cuidadosamente. Este casco está destinado exclusivamente para las siguientes actividades: esquí, or on board. No es ni pensado para deportes de motor, ya que no es combinable con ciclomotores o para cualquier otro deporte.
Este casco solo puede proteger la zona que cubre. No puede ofrecer protección a la garganta, el cuello y la cara. La fabricación de ningún casco puede evitar todos los accidentes. Ciertos tipos de impacto, incluso en accidentes a poca velocidad, pueden provocar lesiones mortales. Actúe siempre de forma cuidadosa y defensiva cuando esquíe o haga snowboard. Respete todas las normas de seguridad.
No aplique nada más que productos recomendados. No coloque nada en la cabeza de la cabeza. Cumpla las instrucciones y no permita que ninguna persona de la cabeza de la cabeza. La fabricación de ningún casco puede evitar todos los accidentes. Ciertos tipos de impacto, incluso en accidentes a poca velocidad, pueden provocar lesiones mortales. Actúe siempre de forma cuidadosa y defensiva cuando esquíe o haga snowboard. Respete todas las normas de seguridad.
Nunca aplique nada más que productos recomendados. Nunca lleve nada debajo del casco. Siga las instrucciones y no permita que ninguna persona de la cabeza. (Abb.1)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- Limpie el casco con un paño y jabón suave. Los disolventes del petróleo, hidrocarburos, limpiadores, pintura, lacas, adhesivos y productos similares pueden dañar el casco y menoscabar su capacidad protectora.
- No deje su casco en un coche o cerca de fuentes de calor directaso indirectas. Las temperaturas altas (por encima de 30°C) pueden hacer que la carcasa de plástico se derrita. La duración de esta natu ralezca no entra dentro de la cobertura de la garantía a partir de la fecha de compra.

DA

Ingaa hudlet ter ikke gå igennem – hjelmen bør fuldstændig dækket. Hjelmen kan alltid være godt fastsat til hovedet. Hele hentpunktet skal ligge under halsen. Et hjelm som bru ges korrekt skal dække det, som det er ment at gøre. Hjelmen skal altid sidde godt fast. Hjelmen skal altid sidde godt fast. Hjelmen skal altid sidde godt fast.
Kontrollér dit ske ja ustringerne hver gang du bruger hjelmen.
Hjelmen er designet til at bruges under følgende aktiviteter: Ski eller sne bræt ræs. Den er ikke designet til at bruges i motorsport, som kørsel med motorcykler og/eller andre sportsgrene.
Denne hjelm er kun i stand til at beskytte det den dækker. Den kan ikke beskytte halsen, nakke eller ansigt. Ingen hjelm kan beskytte bæreren mod alle tænkelige ulykker. Nogle typer af stød, selv ved lave hastigheder, kan forårsage alvorlige skader. Kør altid ski eller snøre med en forsvarsfuld og defensiv måde. Følge altid alle hensyn.
Anvend ikke andre produkter end dem der anbefaler fabrikanten af hjelmen. Fæste aldrig noget under hjelmen. Følg instruktioner og ingen af hjelmen er ikke en pipette og ingen af hjelmen er ikke en pipette.

VEDLIGEHOLD
- Rengør hjelmen med varm sæbevand. Petroleumsprodukter, opløsningsmidler, maling er, lak, limog lignende produkter kan beskadige hjelmen og dens beskyttende egenskaber.
- Lade ikke hjelmen stå i eller i nærheden af varme kilde er i ind- ikke varmt bil. Høje temperaturer (over 30 °C) kan forårsage at hjelmen begynder at smelte.
- Ved oplagring og transport af hjelmen skal du sørge for at den er beskyttet mod direkte sol, stød eller tryk fra andre objekter.
- Bæreren af hjelmen skal altid bærer en taske af blød og åndbar materiale. Brug ikke en taske af en anden type dæk eller bær den ikke i en taske.

STØRRELSE
Det er vigtig t at gøre det rigtige valg af hjelm for at give dig den bedste beskyttelse.
- Mål omkredsen af dit hoved i centimeter fra ansigtet til den yderste del af hovedet ved hjælp af en snor.
Hjelmen skal justeres for at passe bæreren.
Undgå hulrum og tryk punkter - hjelmen skal passe jævnt til hovedet. Hjelmen skal altid sidde godt fast. Hagerem men skal lukkes under hagen. Det er korrekt, hvis hjelmen er designet til at dække det, som den er ment at gøre. Hjelmen skal altid sidde godt fast. Hjelmen skal altid sidde godt fast. Hjelmen skal altid sidde godt fast.
Kontrollér disse justeringer hver gang du bruger hjelmen.

- Hjelmens levetid er begrænset af slag, stød og tryk i skulderen. Hvis din hjelm er blevet udsat for et kraftigt slag, voldsom kollision eller er involveret i en ulykke, bør den kasseres, selv om der ikke er nogen synlige skader.
- Hjelmens levetid er begrænset af alder, selv om den ikke er blevet brugt eller er blevet beskadiget. Hjelmen er ikke en pipette og ingen af hjelmen er ikke en pipette og ingen af hjelmen er ikke en pipette.

RU

ВНИМАНИЕ!
Все защитные изделия имеют свои ограничения. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции. Данный шлем предназначен исключительно для следующих видов деятельности: Катание на лыжах или сноуборде. Данный шлем предназначен исключительно для использования при катании на лыжах или сноуборде. Он не предназначен для использования в мотоспорте, при ездой на мопедах и скутерах, а также при занятиях другими видами спорта.
Данный шлем обеспечивает защиту только тех участков, для которых он предназначен.
Шлем не защищает побаскетс горла, шеи и лица. Шлем не может обеспечить защиту от всех возможных происшествий. Определенные типы ударов, даже при низкой скорости, могут привести к серьезным или смертельным травмам. Соблюдайте меры предосторожности и будьте осмотрительны во время катания на лыжах или сноуборде. Проверяйте все правила техники безопасности.
Никогда ничего не цепляйте к шлему, кроме тех, что рекомендовано производителем.
Никогда не размещайте ничего сотрого или твердого под шлем. Следуйте инструкциям и правилам, которые Вы получили от персонала лыжной трассы и операторов подъемной установки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Выполняйте очистку шлема только с помощью мягкого мыльного раствора. Нефтепродукты, углеводороды, чистящие средства, краски, лаки, адгезивы и схожие продукты могут повредить шлем и ухудшить его защитные свойства.
- Не оставляйте шлем в машине или рядом с источниками прямого тепла. Высокие температуры (свыше 30 °C) могут стать причиной расплавления пластикового корпуса. Повреждение такого характера не покрывается гарантией, действующей с момента приобретения.
- Во время хранения и транспортировки шлема убедитесь, что он защищен от воздействия солнечных лучей, сильных ударов и давления из-за других предметов.
- Для транспортировки шлема используйте мягкий и дышащий чехол. Не используйте другие виды покрышек или ремни.

ВЫБОР РАЗМЕРА
Важно правильно подобрать размер шлема и центрировать максимально возможную зоны защиты. Измерьте окружность головы от ска до крайней точки задней части черепа в сантиметрах с помощью сантиметровой ленты. Шлем должен быть достаточно тщательно подобран. Правильно надетый шлем должен оставаться неподвижным при резких движениях — шлем должен равномерно прилегать по периметру головы. Шлем должен быть всегда плотно застегнут. Подбородочный ремень должен быть застегнут под подбородком. Правильно надетый шлем должен полностью закрывать лоб и не должен сдвигаться назад, задевая частью черепа. (Abb. 1.)

ПРОВЕРЯЙТЕ ЭТИ РЕГУЛИРОВКИ ПРИ КАЖДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЛЕМА.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ШЛЕМА
- Шлемы имеют ограниченный срок службы из-за ударов, толчков и давления в плечах. Если ваш шлем подвергся резкому удару, сильному столкновению или попал в аварию, его следует заменить, даже если на нем нет заметных повреждений.
- Шлем необходимо заменить при истечении срока его службы, даже если он не использовался или был поврежден. Дополнительную информацию вы можете получить у вашего дилера или производителя продукции.

SV

VARNING
Alla skyddsutrustning har sina begränsningar. Läs och följ alla anvisningar noga. Denna hjälm är endast avsedd för följande aktiviteter: skidåkning, snowboardåkning. Den är inte avsedd för användning inom motorsport, vid kör ande med moped och/eller cykel eller för andra sporter.
Hjälmen kan endast skydda de delar som den täcker. Den kan inte skydda halsen, nac ken eller ansikt. Ingen hjälm kan skydda den bärande i fråndala tillbörsolycka.
Vissa typer av stötar, även lätta sådana, kan leda till allvarliga kador. Åk alltid skidor eller snowboard på ett förskyggt och defensivt sätt. Följ alla säkerhetsföreskrifter.
Fäst aldrig något på hjälmen om inte det har rekommenderats av tillverkaren.
Bär aldrig något ovan eller hårt under hjälmen. Följ instruktionerna och ingenting av dem ger ytterpersonal och lifoperatörer

SKÖTSEL
- Rengör endast hjälmen med vatten och mild tvål. Petroleumprodukter, rengöringsmedel, färg, lack, lim och liknande produkter kan skada hjälmen och försämra dess skyddande egenskaper.
- Lämna inte hjälmen inne bil eller nära de källor eller indirekta värmekällor. Höga temperaturer (över 30 °C) kan gör ra att plastskalet kan smälta. Denna typ av skador täcks inte av garantin som gäller fr ån köpdatum.
- Vid förvaring och transport av hjälmen, se till att den är skyddad mot direkt solljus samt stötar och tryck fr ån andra föremål.
- Ta ka och förvara hjälmen på ett sätt som är andningsbart. Använd inte hjälm eller annan typ av tarkare eller på ett sätt som inte lås.

RÄTT STORLEK
Det är viktigt att välja rätt hjälm storlek för att ge dig en hög grad av skydd. Mät omkretsen på huvudet i centimeter fr ån pannan till det ytterst bakre delen av huvudet med ett mättband.
Hjälmen ska vara justerad efter huvudet.
Undvik fördelningen av tryck punkter - hjälmen ska vara jämnt fördelad runt huvudet. Hjälmen ska alltid vara ordentligt fastsatt på huvudet. Hakremmen ska vara knäppt under hakan. En korrekt hjälm ska täcka det som den är avsedd att skydda, inte bara pannan och bakhuvudet.
Kontrollera de justeringar varje gång du använder hjälmen.

- Hjälmens livslängd är begränsad av stötar, stötar och tryck i axlarna. Om din hjälm har varit utsatt för en kraftig stöt, eller har varit med om en olycka, bör den förkastas och ersättas av en ny hjälm, även om den inte har någ ra synliga skador.
- Hjälmen ska ersättas efter en viss tid. Det gäller oavsett om den har varit i bruk eller inte eller om den har blivit skadad. Hjälmen är inte en pipette och ingen av hjälmen är inte en pipette och ingen av hjälmen är inte en pipette.

ES

CASCO DE CATCHER (EJEMPLO)
- Todo equipo de seguridad tiene sus límites. Lea y sig a todas las instrucciones cuidadosamente. Este casco está destinado exclusivamente para las siguientes actividades: esquí, or on board. No es ni pensado para deportes de motor, ya que no es combinable con ciclomotores o para cualquier otro deporte.
Este casco solo puede proteger la zona que cubre. No puede ofrecer protección a la garganta, el cuello y la cara. La fabricación de ningún casco puede evitar todos los accidentes. Ciertos tipos de impacto, incluso en accidentes a poca velocidad, pueden provocar lesiones mortales. Actúe siempre de forma cuidadosa y defensiva cuando esquíe o haga snowboard. Respete todas las normas de seguridad.
Nunca aplique nada más que productos recomendados. No coloque nada en la cabeza de la cabeza. Cumpla las instrucciones y no permita que ninguna persona de la cabeza de la cabeza. (Abb.1)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- Limpie el casco con un paño y jabón suave. Los disolventes del petróleo, hidrocarburos, limpiadores, pintura, lacas, adhesivos y productos similares pueden dañar el casco y menoscabar su capacidad protectora.
- No deje su casco en un coche o cerca de fuentes de calor directaso indirectas. Las temperaturas altas (por encima de 30°C) pueden hacer que la carcasa de plástico se derrita. La duración de esta natu ralezca no entra dentro de la cobertura de la garantía a partir de la fecha de compra.

VOA UTIL DBL CASCO
- Este casco está diseñado para proteger los gelpen por de formación o destrucción. Sin u casco ha sufrido un golpe fuerte, su impacto violento o

PT

AVERTISTEMENTO
Todo equipamento de protecção a seu limites. Lis et est ve attentivament toute les instructions fournies. Ce casque est exclusivement destiné à la pratique de activi tés suivantes: skiet snowboard. Il n'est pas de ti ned pour la pratique de sport motorisés, ni pour le conduite d'une ci clomoteur ou d'un scooter.
Ce casque ne protège que les zones qu'il couvre. Il ne protège ni la gorge, ni le cou et le visage.
Aucun casque ne saurait garantir une protection contre tous les accidents possibles. Certains types de chocs, même dans les accidents à faible vitesse, peuvent entraîner des blessures graves ou mortel les. Roulez toujours de manière prudente et défensive lorsque vous faites du ski ou du snowboard. Respectez toutes les consignes de sécurité.
Ne rien appliquer sur ce casque, à l'exception des produits recommandés par le fabricant.
Ne rien porter sous le casque, à l'exception des produits recommandés par le fabricant. Suivre les instructions et ne pas laisser personne à la tête de la tête. (Abb.1)

ENTRETIEN ET MAINTIENANCE
- Nettoyez le casque à l'eau tiède et du savon doux. Les produits pétroliers, les hydrocarbures, les produits ménagers, les peintures, les laques, les adhésifs et les produits similaires peuvent endommager le casque et altérer ses qualités de protection.
- Ne laissez pas votre casque dans un véhicule ou à proximité d'une source de chaleur directe ou indirecte. Des températures élevées (supérieures à 30 °C) peuvent faire ainsi que la coque en plastique fond. Les détériorations de cette nature ne sont pas couvertes par la garantie à compter de la date d'achat.
- Lors du stockage et du transport de votre casque, veillez à ce que le casque soit protégé des rayons du soleil, des chocs et de la pression d'autres objets.
- Après chaque utilisation, le casque doit être rangé dans un sac respirant et sec. Ne pas utiliser d'autre objet.

TAILLE DU CASQUE
Il est important de choisir le casque de la taille appropriée afin de vous offrir le meilleur niveau de protection possible.
- Mesurez la circonférence de votre tête à l'aide d'un ruban à mesurer, au-dessus du sourcil et au niveau de l'arrière du crâne, en centimètres.
Le casque doit être ajusté à votre tête.
Évitez les points de pression - le casque doit être ajusté de manière uniforme sur votre tête. Le casque doit toujours être bien fixé sur votre tête. Le casque doit être ajusté de manière à ce qu'il couvre ce qu'il est censé protéger. Le casque doit être ajusté de manière uniforme sur votre tête. Le casque doit être ajusté de manière uniforme sur votre tête. Le casque doit être ajusté de manière uniforme sur votre tête.
Vérifiez ces réglages à chaque fois que vous utilisez le casque.

- Votre casque a une durée de vie limitée en raison des chocs, des coups et de la pression sur les épaules. Si votre casque a été soumis à un choc violent, à une collision ou à un accident, il doit être mis au rebut et remplacé, même si aucune trace n'est visible.
- Le casque doit être remplacé au bout de cinq ans, même s'il n'a pas été utilisé ou endommagé. Le casque doit être remplacé au bout de 5